

Utilisation de la télécommande

Remote control instruction



1

Mettre la télécommande en fonction en appuyant sur

Celle-ci s'éteint automatiquement après 15 secondes pour préserver les piles (l'indicateur lumineux **ON** s'éteint).

Press to switch the remote

Remote will switch off automatically after 15 seconds to save the the batterie (indicator **ON** turns off).

2

Allumer / éteindre la lampe en appuyant

Assurez-vous que la télécommande soit sur **ON**

Press to switch ON / OFF

Make sure remote is turned **ON**


3

Varié l'intensité lumineuse de la lampe

Assurez-vous que la télécommande soit sur **ON**

Dim the light as per drawing

Make sure remote is turned **ON**



Fréquence radio Radio frequency	868 MHz
Portée maximale Max controlling distance	30 m
Piles Battery	3 x 1.5V AAA